



## GUIA RAPIDA DE INSTALACION

Modelo 2515  
54M/108M Wireless


- 108Mbps Super G™ (MR1-WR641G/MR1-WR642G)
- 2x to 3x eXtended Range™
- 2.4GHz • 802.11g/b

7104XXXX

### 1. Conectando el ANSEL 2515:

Antes de instalar el ANSEL 2515 tiene que asegurarse de contar con un enlace a Internet que esté funcionando correctamente. Para instalar el ANSEL 2515 por favor siga los siguientes pasos:

- Tenga sus manos secas y verifique que el equipo no está conectado a la corriente.
- Apague todos los equipos: PC, ANSEL 2515 y Cablemodem
- Busque una ubicación correcta para el ANSEL 2515, el mejor lugar es, generalmente, en el centro del área que va a irradiar inalámbricamente.
- Ajuste la dirección de la antena, la mejor posición es vertical.
- Conecte la PC al switch que a su vez tiene que conectarse a uno de los puertos LAN del ANSEL 2515, tal y como se aprecia en la figura.



- Conecte del puerto LAN del DSL/Cable MODEM al puerto WAN del ANSEL 2515, tal y como se aprecia en la figura.
- Conecte la fuente externa de energía del ANSEL 2515 al puerto AC del mismo y a la corriente eléctrica. El ANSEL 2515 va a empezar a operar automáticamente.
- Encienda su PC y el Cable/DSL MODEM.

1

- Una vez que todos los equipos carguen su sistema operativo, los LEDs del ANSEL 2515 estarán:

- POWER: ENCENDIDO
- SYSTEM: INTERMITENTE
- LINK/ACT (WAN & LAN): ENCENDIDO
- WAN: INTERMITENTE

### 2. Configurando el ANSEL 2515:

Para poderse conectar al ANSEL 2515, tiene que seleccionar "OBTENER UNA DIRECCIÓN IP AUTOMÁTICAMENTE" del menú de configuración TCI/IP. En caso de requerir más información respecto del protocolo TCP/IP favor remitirse al apéndice B de la guía de usuario que se encuentra en el CD.

- Para entrar al menú de configuración tiene que teclear en su browser: <http://192.168.1.1>



- Después de unos instantes la ventana de LOGIN aparecerá en su pantalla, favor teclear:

- User name: admin.
- Password: admin.
- Pulse la tecla ENTER. Tener en cuenta que en ambos casos son minúsculas.

### 3. Conectándose a Internet:

- Si los datos insertados en el username y password son correctos, puede configurar el ANSEL 2515 utilizando su web browser. Seleccione el ícono Quick Set Up a la izquierda del menú principal, la ventana de Quick Set Up aparecerá en su pantalla.

#### Quick Setup

The quick setup will tell you how to configure the basic network parameters.  
To continue, please click the **Next** button.  
To exit, please click the **Exit** button.

Exit Next

- Teclee Next, elija el tipo de enlace a Internet que está utilizando, teclee Next.

2

### Quick Setup - Choose WAN Connection Type

Please choose WAN Connection Type:

PPPoE  
 Dynamic IP  
 Static IP

Back Next

- I. Si cuenta con una cuenta de correo PPPoP, seleccione Pop, y elija Next, inmediatamente aparecerán los campos Username y Password de su ISP.

### Quick Setup - PPPoE

User Name:   
Password:

Back Next

- II. Si está utilizando una dirección IP dinámica (automatic IP), seleccione Dynamic IP y luego Next, el ANSEL 2515 obtendrá una dirección IP automáticamente.
- III. Si está utilizando una dirección IP fija (static IP) seleccione Static IP y luego Next. Aparecerá una pantalla con campos de información provistos por su ISP. teclee Next.

### Quick Setup - Static IP

IP Address:   
Subnet Mask:   
Default Gateway:  (Optional)  
Primary DNS:  (Optional)  
Secondary DNS:  (Optional)

Back Next

- c. Completa la pantalla que aparece a continuación y teclee Next. Ahora la pantalla de la conexión inalámbrica aparecerá a continuación:

### Quick Setup - Wireless

Wireless Radio:   
SSID:   
Region:   
Channel:   
Mode:

Back Next

Al final del Quick Setup teclee Finish. El ANSEL 2515 estará listo para operar correctamente.

### COPYRIGHT Y MARCAS REGISTRADAS

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ANSEL es una marca registrada de ANSEL DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. . Otras marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos titulares.

Ninguna parte de estas especificaciones podrá ser reproducida en parte o en su totalidad o utilizada para la elaboración de derivados tales como traducciones, transformaciones o adaptaciones sin permiso de ANSEL DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Copyright © 2007 ANSEL DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Derechos reservados.

### Cómo Contactarnos

Si requiere ayuda con la instalación u operación del Adaptador Inalámbrico ANSEL 2515 108M, comuníquese con nosotros:

E-mail: [sosporte@ansel.com.mx](mailto:sosporte@ansel.com.mx)

Website: <http://www.ansel.com.mx>